

Тип канала приема	Код события	Класс события	Описание события
Любой	E100	Тревога	Вызов скорой помощи
Любой	E101	Тревожная кнопка	Тревожная кнопка с прибора
Любой	E110	Пожар	Пожарная тревога %zone%
Любой	E113	Сообщения из памяти	Тревожная кнопка с прибора
Любой	E114	Сообщения из памяти	Пожарная тревога %zone%
Любой	E115	Пожар	Вызов пожарных
Любой	E117	Сообщения из памяти	Вызов пожарных
Любой	E118	Сообщения из памяти	Тревожная кнопка %zone%
Любой	E119	Пожар	Пожар
Любой	E120	Тревожная кнопка	Тревожная кнопка %zone%
Любой	E121	Тревога	Снятие с охраны под принуждением %user%
Любой	E122	Тревожная кнопка	Тревога пользователя %user%
Любой	E123	Тревога	Неисправность тревожной кнопки %zone%
Любой	E124	Сообщения из памяти	Тревога пользователя %user%
Любой	E125	Сообщения из памяти	"Внимание" пожарной зоны %zone%
Любой	E126	Сообщения из памяти	Нарушение охранной зоны %zone%
Любой	E127	Сообщения из памяти	Нарушение охранной зоны %zone%, задержка на вход
Любой	E128	Сообщения из памяти	Нарушение тамперной линии прибора
Любой	E129	Сообщения из памяти	Тревожная кнопка с брелка %user%
Любой	E131	Сообщения из памяти	Неисправность охранной зоны %zone%
Любой	E132	Тревога	Нарушение охранной зоны %zone%
Любой	E134	Предупреждение	Нарушение охранной зоны %zone%, задержка на вход
Любой	E137	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии прибора
Любой	E138	Тревожная кнопка	Тревожная кнопка с брелка %user%
Любой	E139	Тревога	Повтор тревоги %zone%
Любой	E142	Тревога	Неисправность охранной зоны %zone%
Любой	E145	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии клавиатуры
Любой	E146	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии устройства на RS-485 №9
Любой	E147	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии устройства на RS-485 №10
Любой	E148	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии устройства на RS-485 №11
Любой	E149	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии устройства на RS-485 №12
Любой	E150	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии устройства на RS-485 №13
Любой	E151	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии устройства на RS-485 №14
Любой	E152	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии устройства на RS-485 №15
Любой	E153	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии устройства на RS-485 №16
Любой	E158	Предупреждение	Температура датчика при переходе верхней границы
Любой	E159	Предупреждение	Температура датчика при переходе нижней границы
Любой	E165	Тревога	Тревога датчик удара
Любой	E166	Тревога	Тревога датчик наклона
Любой	E167	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии ПУ-300 №1
Любой	E168	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии ПУ-300 №2
Любой	E169	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии ПУ-300 №3
Любой	E170	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии ПУ-300 №4
Любой	E171	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии ПУ-300 №5
Любой	E172	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии ПУ-300 №6
Любой	E173	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии ПУ-300 №7
Любой	E174	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии ПУ-300 №8
Любой	E183	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии радио-расширителя №1
Любой	E184	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии радио-расширителя №2
Любой	E185	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии радио-расширителя №3
Любой	E186	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии радио-расширителя №4
Любой	E187	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии радио-расширителя №5
Любой	E188	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии радио-расширителя №6
Любой	E189	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии радио-расширителя №7
Любой	E190	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии радио-расширителя №8
Любой	E215	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии ПУ-14
Любой	E230	Тревога	Нарушение технологической зоны %zone%
Любой	E231	Предупреждение	Предупреждение технологической зоны %zone%

Любой	E301	Отключение 220	Отключение питания 220 В
Любой	E302	АКБ разряжена	АКБ разряжена
Любой	E303	АКБ разряжена	АКБ радиоустройства разряжена
Любой	E304	Сообщения из памяти	Отключение питания 220 В
Любой	E305	Сброс	Перезагрузка прибора
Любой	E306	Предупреждение	Ввод кода техника %user%
Любой	E307	Сообщения из памяти	АКБ разряжена
Любой	E308	Тревога	Отключение прибора на объекте
Любой	E310	Сообщения из памяти	Перезагрузка прибора
Любой	E311	АКБ отключена	Отключение АКБ от прибора
Любой	E312	Тревога	КЗ линии питания +12 В
Любой	E315	Неисправность	Два прибора контролируют линию АБИ
Любой	E316	Отключение 220	Отключение питания 220 В ПУ-14
Любой	E317	АКБ разряжена	Разряд батареи радиобрелка %user%
Любой	E318	Тревога	КЗ линии связи клавиатуры
Любой	E319	Неисправность	КЗ линии связи АБИ
Любой	E320	Тревога	Неисправность нагрузки на выходе
Любой	E321	Отключение 220	Отключение питания 220 В радио-расширителя №1
Любой	E322	Отключение 220	Отключение питания 220 В радио-расширителя №2
Любой	E323	Отключение 220	Отключение питания 220 В радио-расширителя №3
Любой	E324	Отключение 220	Отключение питания 220 В радио-расширителя №4
Любой	E325	Отключение 220	Отключение питания 220 В радио-расширителя №5
Любой	E326	Отключение 220	Отключение питания 220 В радио-расширителя №6
Любой	E327	Отключение 220	Отключение питания 220 В радио-расширителя №7
Любой	E328	Отключение 220	Отключение питания 220 В радио-расширителя №8
Любой	E329	Сообщения из памяти	Отключение прибора на объекте
Любой	E330	Неисправность	«Двойник» на линии связи АБИ
Любой	E331	Предупреждение	Не взяты зоны %zone%
Любой	E339	Сброс	Перезагрузка ретранслятора
Любой	E340	Сброс	Перезагрузка ВПУ
Любой	E341	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии прибора на АБИ
Любой	E343	Тревога	Отсутствие связи с прибором на АБИ
Любой	E344	Тревога	Помеха в радиоэфире
Любой	E345	Тревога	Помеха GSM канала
Любой	E346	Тревога	Отсутствуют сигналы контроля линии связи АБИ
Любой	E347	Тревога	Обрыв линии связи АБИ
Любой	E356	Отключение 220	Отключение питания 220 В устройства на RS-485 №9
Любой	E357	Отключение 220	Отключение питания 220 В устройства на RS-485 №10
Любой	E358	Отключение 220	Отключение питания 220 В устройства на RS-485 №11
Любой	E359	Отключение 220	Отключение питания 220 В устройства на RS-485 №12
Любой	E360	Отключение 220	Отключение питания 220 В устройства на RS-485 №13
Любой	E361	Отключение 220	Отключение питания 220 В устройства на RS-485 №14
Любой	E362	Отключение 220	Отключение питания 220 В устройства на RS-485 №15
Любой	E363	Отключение 220	Отключение питания 220 В устройства на RS-485 №16
Любой	E364	Отключение 220	Отключение питания 220 В ПУ-300 №1
Любой	E365	Отключение 220	Отключение питания 220 В ПУ-300 №2
Любой	E366	Отключение 220	Отключение питания 220 В ПУ-300 №3
Любой	E367	Отключение 220	Отключение питания 220 В ПУ-300 №4
Любой	E368	Отключение 220	Отключение питания 220 В ПУ-300 №5
Любой	E369	Отключение 220	Отключение питания 220 В ПУ-300 №6
Любой	E370	Отключение 220	Отключение питания 220 В ПУ-300 №7
Любой	E371	Отключение 220	Отключение питания 220 В ПУ-300 №8
Любой	E373	Тревога	Неисправность пожарной зоны %zone%
Любой	E381	Тревога	Отсутствие связи с радиодатчиком %zone%
Любой	E382	Тревога	Помеха в эфире радиодатчиков
Любой	E383	Тревога тампера	Нарушение тамперной линии датчика %zone%
Любой	E384	АКБ разряжена	Разряд батареи радиодатчика %zone%
Любой	E394	Неисправность	Ошибка прибора на АБИ
Любой	E401	Снятие	Снятие с охраны %user%
Любой	E404	Сообщения из памяти	Неисправность пожарной зоны %zone%
Любой	E411	АКБ разряжена	АКБ устройства на RS-485 №9 разряжена

Любой	E412	АКБ разряжена	АКБ устройства на RS-485 №10 разряжена
Любой	E413	АКБ разряжена	АКБ устройства на RS-485 №11 разряжена
Любой	E414	АКБ разряжена	АКБ устройства на RS-485 №12 разряжена
Любой	E415	АКБ разряжена	АКБ устройства на RS-485 №13 разряжена
Любой	E416	АКБ разряжена	АКБ устройства на RS-485 №14 разряжена
Любой	E417	АКБ разряжена	АКБ устройства на RS-485 №15 разряжена
Любой	E418	АКБ разряжена	АКБ устройства на RS-485 №16 разряжена
Любой	E419	АКБ разряжена	АКБ ПУ-300 №1 разряжена
Любой	E420	АКБ разряжена	АКБ ПУ-300 №2 разряжена
Любой	E421	АКБ разряжена	АКБ ПУ-300 №3 разряжена
Любой	E422	Доступ	Ввод кода %user%
Любой	E423	АКБ разряжена	АКБ ПУ-300 №4 разряжена
Любой	E424	АКБ разряжена	АКБ ПУ-300 №5 разряжена
Любой	E425	АКБ разряжена	АКБ ПУ-300 №6 разряжена
Любой	E426	АКБ разряжена	АКБ ПУ-300 №7 разряжена
Любой	E427	АКБ разряжена	АКБ ПУ-300 №8 разряжена
Любой	E428	Сообщения из памяти	Снятие с охраны %user%
Любой	E436	АКБ разряжена	АКБ радио-расширителя №1 разряжена
Любой	E437	АКБ разряжена	АКБ радио-расширителя №2 разряжена
Любой	E438	АКБ разряжена	АКБ радио-расширителя №3 разряжена
Любой	E439	АКБ разряжена	АКБ радио-расширителя №4 разряжена
Любой	E440	АКБ разряжена	АКБ радио-расширителя №5 разряжена
Любой	E441	АКБ разряжена	АКБ радио-расширителя №6 разряжена
Любой	E442	АКБ разряжена	АКБ радио-расширителя №7 разряжена
Любой	E443	АКБ разряжена	АКБ радио-расширителя №8 разряжена
Любой	E449	Сообщения из памяти	Ввод кода %user%
Любой	E453	Тревога	Нет кода снятия
Любой	E456	Снятие	Частичное снятие с охраны %user%
Любой	E461	Тревога	Подбор кода
Любой	E467	Сообщения из памяти	Частичное снятие с охраны %user%
Любой	E468	Сообщения из памяти	Подбор кода
Любой	E471	АКБ разряжена	АКБ ПУ-14 разряжена
Любой	E472	Тихая тревога	Вход в режим программирования
Любой	E476	АКБ разряжена	Разряд батареи в радиорасширителе выходов
Любой	E501	Неисправность	Отсутствие связи с радиоустройством
Любой	E502	Неисправность	Отсутствие связи с ПУ-300 №1
Любой	E503	Неисправность	Отсутствие связи с ПУ-300 №2
Любой	E504	Неисправность	Отсутствие связи с ПУ-300 №3
Любой	E505	Неисправность	Отсутствие связи с ПУ-300 №4
Любой	E506	Неисправность	Отсутствие связи с ПУ-300 №5
Любой	E507	Неисправность	Отсутствие связи с ПУ-300 №6
Любой	E508	Неисправность	Отсутствие связи с ПУ-300 №7
Любой	E509	Неисправность	Отсутствие связи с ПУ-300 №8
Любой	E518	Неисправность	Отсутствие связи с радио-расширителем выходов №1
Любой	E519	Неисправность	Отсутствие связи с радио-расширителем выходов №2
Любой	E520	Неисправность	Отсутствие связи с радио-расширителем выходов №3
Любой	E521	Неисправность	Отсутствие связи с радио-расширителем выходов №4
Любой	E522	Неисправность	Отсутствие связи с радио-расширителем выходов №5
Любой	E523	Неисправность	Отсутствие связи с радио-расширителем выходов №6
Любой	E524	Неисправность	Отсутствие связи с радио-расширителем выходов №7
Любой	E525	Неисправность	Отсутствие связи с радио-расширителем выходов №8
Любой	E537	Неисправность	Неисправность датчика температуры
Любой	E602	Тест	Тестовый периодический сигнал
Любой	E617	Тест	Охранный периодический сигнал
Любой	E655	Предупреждение	Команда управления исполнена
Любой	E656	Тест	Регистрация в сети GSM
Любой	E801	Неисправность	Отсутствие связи с клавиатурой № 1
Любой	E802	Неисправность	Отсутствие связи с клавиатурой № 2
Любой	E803	Неисправность	Отсутствие связи с клавиатурой № 3
Любой	E804	Неисправность	Отсутствие связи с клавиатурой № 4
Любой	E805	Неисправность	Отсутствие связи с клавиатурой № 5



Любой	R301	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В
Любой	R302	АКБ заряжена	АКБ заряжена
Любой	R303	АКБ заряжена	АКБ радиоустройства заряжена
Любой	R304	Восстановление из памяти	Восстановление питания 220 В
Любой	R307	Восстановление из памяти	АКБ заряжена
Любой	R316	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В ПУ-14
Любой	R317	АКБ подключена	Батарея радиобрелка %user% подключена
Любой	R318	Восстановление	Восстановление линии связи клавиатуры
Любой	R319	Восстановление	Восстановление линии связи АБИ
Любой	R320	Восстановление	Восстановление работоспособности нагрузки на выходе
Любой	R321	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В радио-расширителя №1
Любой	R322	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В радио-расширителя №2
Любой	R323	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В радио-расширителя №3
Любой	R324	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В радио-расширителя №4
Любой	R325	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В радио-расширителя №5
Любой	R326	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В радио-расширителя №6
Любой	R327	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В радио-расширителя №7
Любой	R328	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В радио-расширителя №8
Любой	R341	Восстановление	Восстановление тамперной линии прибора на АБИ
Любой	R343	Восстановление	Восстановление связи с прибором на АБИ
Любой	R345	Восстановление	Восстановление GSM канала
Любой	R356	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В устройства на RS-485 №9
Любой	R357	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В устройства на RS-485 №10
Любой	R358	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В устройства на RS-485 №11
Любой	R359	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В устройства на RS-485 №12
Любой	R360	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В устройства на RS-485 №13
Любой	R361	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В устройства на RS-485 №14
Любой	R362	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В устройства на RS-485 №15
Любой	R363	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В устройства на RS-485 №16
Любой	R364	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В ПУ-300 №1
Любой	R365	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В ПУ-300 №2
Любой	R366	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В ПУ-300 №3
Любой	R367	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В ПУ-300 №4
Любой	R368	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В ПУ-300 №5
Любой	R369	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В ПУ-300 №6
Любой	R370	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В ПУ-300 №7
Любой	R371	Восстановление 220	Восстановление питания 220 В ПУ-300 №8
Любой	R381	Восстановление	Восстановление связи с радиодатчиком %zone%
Любой	R383	Восстановление	Восстановление тамперной линии датчика %zone%
Любой	R384	АКБ заряжена	Батарея радиодатчика %zone% заряжена
<b>Любой</b>	<b>R401</b>	<b>Взятие</b>	<b>Постановка на охрану %zone% %user%</b>
Любой	R411	АКБ заряжена	АКБ устройства на RS-485 №9 заряжена
Любой	R412	АКБ заряжена	АКБ устройства на RS-485 №10 заряжена
Любой	R413	АКБ заряжена	АКБ устройства на RS-485 №11 заряжена
Любой	R414	АКБ заряжена	АКБ устройства на RS-485 №12 заряжена
Любой	R415	АКБ заряжена	АКБ устройства на RS-485 №13 заряжена
Любой	R416	АКБ заряжена	АКБ устройства на RS-485 №14 заряжена
Любой	R417	АКБ заряжена	АКБ устройства на RS-485 №15 заряжена
Любой	R418	АКБ заряжена	АКБ устройства на RS-485 №16 заряжена
Любой	R419	АКБ заряжена	АКБ ПУ-300 №1 заряжена
Любой	R420	АКБ заряжена	АКБ ПУ-300 №2 заряжена
Любой	R421	АКБ заряжена	АКБ ПУ-300 №3 заряжена
Любой	R423	АКБ заряжена	АКБ ПУ-300 №4 заряжена
Любой	R424	АКБ заряжена	АКБ ПУ-300 №5 заряжена
Любой	R425	АКБ заряжена	АКБ ПУ-300 №6 заряжена
Любой	R426	АКБ заряжена	АКБ ПУ-300 №7 заряжена
Любой	R427	АКБ заряжена	АКБ ПУ-300 №8 заряжена
Любой	R428	Восстановление из памяти	Постановка на охрану %zone% %user%
Любой	R436	АКБ заряжена	АКБ радио-расширителя №1 заряжена
Любой	R437	АКБ заряжена	АКБ радио-расширителя №2 заряжена
Любой	R438	АКБ заряжена	АКБ радио-расширителя №3 заряжена

Любой	R439	АКБ заряжена	АКБ радио-расширителя №4 заряжена
Любой	R440	АКБ заряжена	АКБ радио-расширителя №5 заряжена
Любой	R441	АКБ заряжена	АКБ радио-расширителя №6 заряжена
Любой	R442	АКБ заряжена	АКБ радио-расширителя №7 заряжена
Любой	R443	АКБ заряжена	АКБ радио-расширителя №8 заряжена
<b>Любой</b>	<b>R456</b>	<b>Взятие</b>	<b>Частичная постановка на охрану %zone% %user%</b>
Любой	R467	Восстановление из памяти	Частичная постановка на охрану %zone% %user%
Любой	R471	АКБ заряжена	АКБ ПУ-14 заряжена
Любой	R472	Восстановление	Выход из режима программирования
Любой	R476	Восстановление	Восстановление батареи в радиорасширителе выходов
Любой	R501	Восстановление	Восстановление связи с радиоустройством
Любой	R502	Восстановление	Восстановление связи с ПУ-300 №1
Любой	R503	Восстановление	Восстановление связи с ПУ-300 №2
Любой	R504	Восстановление	Восстановление связи с ПУ-300 №3
Любой	R505	Восстановление	Восстановление связи с ПУ-300 №4
Любой	R506	Восстановление	Восстановление связи с ПУ-300 №5
Любой	R507	Восстановление	Восстановление связи с ПУ-300 №6
Любой	R508	Восстановление	Восстановление связи с ПУ-300 №7
Любой	R509	Восстановление	Восстановление связи с ПУ-300 №8
Любой	R518	Восстановление	Восстановление связи с радио-расширителем выходов №1
Любой	R519	Восстановление	Восстановление связи с радио-расширителем выходов №2
Любой	R520	Восстановление	Восстановление связи с радио-расширителем выходов №3
Любой	R521	Восстановление	Восстановление связи с радио-расширителем выходов №4
Любой	R522	Восстановление	Восстановление связи с радио-расширителем выходов №5
Любой	R523	Восстановление	Восстановление связи с радио-расширителем выходов №6
Любой	R524	Восстановление	Восстановление связи с радио-расширителем выходов №7
Любой	R525	Восстановление	Восстановление связи с радио-расширителем выходов №8
Любой	R537	Восстановление	Восстановление датчика температуры
Любой	R801	Восстановление	Восстановление связи с клавиатурой № 1
Любой	R802	Восстановление	Восстановление связи с клавиатурой № 2
Любой	R803	Восстановление	Восстановление связи с клавиатурой № 3
Любой	R804	Восстановление	Восстановление связи с клавиатурой № 4
Любой	R805	Восстановление	Восстановление связи с клавиатурой № 5
Любой	R806	Восстановление	Восстановление связи с клавиатурой № 6
Любой	R807	Восстановление	Восстановление связи с клавиатурой № 7
Любой	R808	Восстановление	Восстановление связи с клавиатурой № 8
Любой	R817	Восстановление	Восстановление связи с устройством на линии RS-485 № 9
Любой	R818	Восстановление	Восстановление связи с устройством на линии RS-485 № 10
Любой	R819	Восстановление	Восстановление связи с устройством на линии RS-485 № 11
Любой	R820	Восстановление	Восстановление связи с устройством на линии RS-485 № 12
Любой	R821	Восстановление	Восстановление связи с устройством на линии RS-485 № 13
Любой	R822	Восстановление	Восстановление связи с устройством на линии RS-485 № 14
Любой	R823	Восстановление	Восстановление связи с устройством на линии RS-485 № 15
Любой	R824	Восстановление	Восстановление связи с устройством на линии RS-485 № 16
Любой	R825	АКБ заряжена	АКБ клавиатуры ПУ-300 № 1 заряжена
Любой	R826	АКБ заряжена	АКБ клавиатуры ПУ-300 № 2 заряжена
Любой	R827	АКБ заряжена	АКБ клавиатуры ПУ-300 № 3 заряжена
Любой	R828	АКБ заряжена	АКБ клавиатуры ПУ-300 № 4 заряжена
Любой	R829	АКБ заряжена	АКБ клавиатуры ПУ-300 № 5 заряжена
Любой	R830	АКБ заряжена	АКБ клавиатуры ПУ-300 № 6 заряжена
Любой	R831	АКБ заряжена	АКБ клавиатуры ПУ-300 № 7 заряжена
Любой	R832	АКБ заряжена	АКБ клавиатуры ПУ-300 № 8 заряжена